



L'ANCIALLAIRE

Insert cotyle universel




- | | | |
|---|---|---|
| 1 Porte fraise à croisillon embout A0 - x2 (réf: 241 615) | 9 Anneau d'essai T60 (réf: 241 713) | 17 Fraise à croisillon Ø54 (réf: 241 604) |
| 2 Anneau d'essai T46 (réf: 241 706) | 10 Anneau d'essai T62 (réf: 241 714) | 18 Fraise à croisillon Ø56 (réf: 241 605) |
| 3 Anneau d'essai T48 (réf: 241 707) | 11 Anneau d'essai T64 (réf: 241 715) | 19 Fraise à croisillon Ø58 (réf: 241 606) |
| 4 Anneau d'essai T50 (réf: 241 708) | 12 Fraise à croisillon Ø44 (réf: 241 599) | 20 Fraise à croisillon Ø60 (réf: 241 607) |
| 5 Anneau d'essai T52 (réf: 241 709) | 13 Fraise à croisillon Ø46 (réf: 241 600) | 21 Fraise à croisillon Ø62 (réf: 241 608) |
| 6 Anneau d'essai T54 (réf: 241 710) | 14 Fraise à croisillon Ø48 (réf: 241 601) | 22 Fraise à croisillon Ø64 (réf: 241 609) |
| 7 Anneau d'essai T56 (réf: 241 711) | 15 Fraise à croisillon Ø50 (réf: 241 602) | |
| 8 Anneau d'essai T58 (réf: 241 712) | 16 Fraise à croisillon Ø52 (réf: 241 603) | |

Panier cotyle universel



- | | | |
|---|---|--|
| 1 Impacteur teflon Ø28 (réf: 256 819) | 10 Connecteur insert céramique Ø32/36 T54-56 (réf: 266 686) | 18 Préhenseur ESOP (Atlante 2)® (réf: 258 313) |
| 2 Impacteur teflon Ø32 (réf: 256 820) | 11 Connecteur insert céramique Ø32/36 T58-74 (réf: 266 690) | 19 Rac vis |
| 3 Impacteur teflon Ø36 (réf: 258 311) | 12 Impacteur droit HNG M6/M10 (réf: 256 846) | 20 Pince à plot et vis (réf: 267 270) |
| 4 Manche préhenseur céramique (réf: 266 680) | 13 Orienteur pour manche d'impaction HNG (réf: 256 847) | 21 Clé plate de 13 (réf: 257 237) |
| 5 Boule pour préhenseur céramique Ø32 (réf: 266 681) | 14 Forêt Ø3,2 LG 44 flexible (réf: 263 690) | 22 Tournevis à cardan HNG 3,5/plats (réf: 256 812) |
| 6 Boule pour préhenseur céramique Ø36 (réf: 266 682) | 15 Axe de repère pour manche d'impaction (réf: 241 504) | 23 Impacteur AL HNG Ø28 (réf: 256 821) |
| 7 Connecteur insert céramique Ø32 T46-48 (réf: 266 683) | 16 Calibreur vis pour cupule (réf: 206 976) | 24 Impacteur AL HNG Ø32 (réf: 256 822) |
| 8 Connecteur insert céramique Ø32 T50 (réf: 266 684) | 17 Guide mèche 2 canons Ø3,2 (réf: 252 453) | 25 Impacteur AL HNG Ø 36 (réf: 256 823) |
| 9 Connecteur insert céramique Ø32/36 T52 (réf: 266 685) | | |

Insert double mobilité platine à expansion




- 1 Impacteur cotyle décalé (réf: 254 798)
- 2 Repère impacteur cotyle décalé (réf: 254 799)
- 3 Axe conique pour manche courbe (réf: 266 957)
- 4 Platine HNG DM manche courbe S46 (réf: 266 958)
- 5 Platine HNG DM manche courbe S48 (réf: 266 959)

- 6 Platine HNG DM manche courbe S50 (réf: 266 960)
- 7 Platine HNG DM manche courbe S52 (réf: 266 961)
- 8 Platine HNG DM manche courbe S54 (réf: 266 962)
- 9 Platine HNG DM manche courbe S56 (réf: 266 963)
- 10 Platine HNG DM manche courbe S58 (réf: 266 964)

- 11 Platine HNG DM manche courbe S60 (réf: 266 965)
- 12 Platine HNG DM manche courbe S62 (réf: 266 966)
- 13 Platine HNG DM manche courbe S64 (réf: 266 967)

Panier double mobilité platine à expansion



- 1 Insert d'essai mobile non retentif HNG T46 022 (réf: 258557)
- 2 Insert d'essai mobile non retentif HNG T48 028 (réf: 258548)
- 3 Insert d'essai mobile non retentif HNG T50 028 (réf: 258549)
- 4 Insert d'essai mobile non retentif HNG T52 028 (réf: 258550)
- 5 Insert d'essai mobile non retentif HNG T54 028 (réf: 258551)
- 6 Insert d'essai mobile non retentif HNG T56 028 (réf: 258552)
- 7 Insert d'essai mobile non retentif HNG T58 028 (réf: 258553)
- 8 Insert d'essai mobile non retentif HNG T60 028 (réf: 258554)
- 9 Insert d'essai mobile non retentif HNG T62 028 (réf: 258555)
- 10 Insert d'essai mobile non retentif HNG T64 028 (réf: 258556)


- 11 Essais de croix de Kerboull T50 (réf: 265455)
- 12 Essais de croix de Kerboull T54 (réf: 265456)
- 13 Essais de croix de Kerboull T58 (réf: 265457)
- 14 Essais de croix de Kerboull T62 (réf: 265458)
- 15 Extracteur de plot HNG (réf: 256853)
- 16 Impacteur coudé pour plot HNG (réf: 256852)
- 17 Tournevis droit 3,5/plat (réf: 256877)
- 18 Embout presse à cupule standard (réf: 265184)
- 19 Embout presse à cupule alumine (réf: 265185)

- 20 Embout presse à cupule cône 10/12 standard (réf: 265186)
- 21 Presse à cupule + vis (réf: 265098 et 265101)
- 22 Poussier d'insert mobile pour presse (réf: 265099)
- 23 Réorienteur de cupule HNG (réf: 256876)
- 24 Forêt à plot flexible (réf: 263691)
- 25 Mèche Longue Ø3,2 Lg 145 (236649)
- 26 Guide mèche HNG (réf: 256842)
- 27 Conformateur de patte HNG (réf: 256875)
- 28 Rac vis

L'ANCIALLAIRE

[Option]

Insert double mobilité boule à expansion




- 1 Insert d'essai mobile non retentif HNG T46 Ø22 (réf: 258 557)
- 2 Insert d'essai mobile non retentif HNG T48 Ø28 (réf: 258 548)
- 3 Insert d'essai mobile non retentif HNG T50 Ø28 (réf: 258 549)
- 4 Insert d'essai mobile non retentif HNG T52 Ø28 (réf: 258 550)
- 5 Insert d'essai mobile non retentif HNG T54 Ø28 (réf: 258 551)
- 6 Insert d'essai mobile non retentif HNG T56 Ø28 (réf: 258 552)
- 7 Insert d'essai mobile non retentif HNG T58 Ø28 (réf: 258 553)

- 8 Insert d'essai mobile non retentif HNG T60 Ø28 (réf: 258 554)
- 9 Insert d'essai mobile non retentif HNG T62 Ø28 (réf: 258 555)
- 10 Insert d'essai mobile non retentif HNG T64 Ø28 (réf: 258 556)
- 11 Prêhenseur de cotyle DM T46 (réf: 265 750)
- 12 Prêhenseur de cotyle DM T48 (réf: 265 751)
- 13 Prêhenseur de cotyle DM T50 (réf: 265 752)
- 14 Prêhenseur de cotyle DM T52 (réf: 265 753)

- 15 Prêhenseur de cotyle DM T54 (réf: 265 754)
- 16 Prêhenseur de cotyle DM T56 (réf: 265 755)
- 17 Prêhenseur de cotyle DM T58 (réf: 265 756)
- 18 Prêhenseur de cotyle DM T60 (réf: 265 757)
- 19 Prêhenseur de cotyle DM T62 (réf: 265 758)
- 20 Prêhenseur de cotyle DM T64 (réf: 265 759)

Panier double mobilité boule à expansion



- 1 Manche impacteur de cotyle DM (réf: 265748)
- 2 Axe conique (réf: 265749)
- 3 Impacteur coudé pour plot HNG (réf: 256852)
- 4 Tournevis droit 3,5/plat (réf: 256877)
- 5 Extracteur de plot HNG (réf: 256853)
- 6 Embout presse à cupule standard (réf: 265184)
- 7 Embout presse à cupule alumine (réf: 265185)

- 8 Embout presse à cupule cône 10/12 standard (réf: 265186)
- 9 Presse à cupule + vis (réf: 265098 et 265101)
- 10 Pousoir d'insert mobile pour presse (réf: 265099)
- 11 Réorienteur de cupule HNG (réf: 256876)
- 12 Rac vis
- 13 Essais de croix de Kerboull T50 (réf: 256455)
- 14 Essais de croix de Kerboull T54 (réf: 265456)

- 15 Essais de croix de Kerboull T58 (réf: 265457)
- 16 Essais de croix de Kerboull T62 (réf: 265458)
- 17 Forêt à plot flexible (réf: 263691)
- 18 Mèche Longue Ø3,2 Lg 145 (236649)
- 19 Guide mèche HNG (réf: 256842)
- 20 Conformateur de patte HNG (réf: 256875)