



- 1 Râpe à sabot HNG STD T1 (réf : 267 211)
- 2 Râpe à sabot HNG STD T2 (réf : 267 212)
- 3 Râpe à sabot HNG STD T3 (réf : 267 213)
- 4 Râpe à sabot HNG STD T4 (réf : 267 214)
- 5 Râpe à sabot HNG STD T5 (réf : 267 215)
- 6 Râpe à sabot HNG STD T6 (réf : 267 216)
- 7 Râpe à sabot HNG STD T7 (réf : 267 217)
- 8 Râpe à sabot HNG STD T8 (réf : 267 218)
- 9 Râpe à sabot HNG STD T9 (réf : 267 219)
- 10 Râpe à sabot HNG STD T10 (réf : 267 220)
- 11 Col essais 122° T6/10 râpe sabot HNG STD (réf : 267 232)
- 12 Col essais 122° T1/5 râpe sabot HNG STD (réf : 267 231)

- 13 Col essais 130° râpe sabot HNG STD (réf : 267 230)
- 14 Embout d'impacteur de tête HNG (réf : 264 050)
- 15 Tête d'essais Ø22 pour tige CL +2 (réf : 231 369)
- 16 Tête d'essais Ø28 pour tige CL +3,50 (réf. 231 359)
- 17 Tête d'essais Ø32 pour tige CL +3,50 (réf : 231 354)
- 18 Tête d'essais Ø36 pour tige CL +3,50 (réf : 254 463)
- 19 Tête d'essais Ø22 pour tige CM 0 (réf : 231 368)
- 20 Tête d'essais Ø28 pour tige CM 0 (réf : 231 358)
- 21 Tête d'essais Ø32 pour tige CM 0 (réf : 231 353)
- 22 Tête d'essais Ø36 pour tige CM 0 (réf : 254 462)
- 23 Tête d'essais Ø28 pour tige CEL +7 (réf : 231 360)

- 24 Tête d'essais Ø28 pour tige CC-3,50 (réf : 231 357)
- 25 Tête d'essais Ø32 pour tige CC-3,50 (réf : 231 352)
- 26 Tête d'essais Ø36 pour tige CC-3,50 (réf : 254 461)
- 27 Manche à crochet HNG voie postérieure (réf : 265 323)
- 28 Coin (réf : 242 472)
- 29 Palpeur diaphysaire (réf : 257 219)
- 30 Extracteur de tige (réf : 263 232)
- 31 Impacteur de tige HNG (réf : 257 220)
- 32 Impacteur de tête HNG (réf : 257 221)
- 33 Anneau d'extraction (réf : 266 629)
- 34 Ciseau emporte pièce HNG à crochet (réf : 264 921)
- 35 Crochet d'extraction (réf : 266 630)